

HT Rullvändare med en pneumatiskt expanderande axel för 3" rullar med manuell vridning

Rullvändarna finns i två varianter -

En för last upp till 120 kg samt en mindre variant för last på max 100 kg

Rullvändaren anpassas mot rullarnas storlek, så att det blir i princip viktlöst. Rotation sker enkelt genom att man drar i det handtag som sitter i änden av rullvändarens båge. Bågen löper lätt igenom kullagrade rullar.

Rullvändaren hämtar och lyfter rullar genom och expandern förs vertikalt in rullen. Expandern greppar med hjälp av utskjutande gummiklackar. Där efter lyfts rullen upp och kan enkelt och manuellt roteras till horisontell position.



Styr in expanderdonet i hylsan.
Vid behov ställ in djupstoppet för att aktuell rulle ska vara utbalanserad i vridcentrumet.




Aktivera pneumatiken genom att trycka in knappen - rullen låses.
Hållkraft. 6 kg / 10 mm expanderdon med gummilist.



Lyft rullen till en ergonomiskriktig höjd.



Greppa i handtagen och vrid runt rullen till horisontellt läge.



Transportera till avlastningsställe.
Försäkra dig om att rullen är säkrad vid avlämning.